

Wenn sie die ALA1 in Verbindung mit Einer ABS verwenden muss der Schalter überbrückt werden.
 In den Schaltern ist eine Magnetspule verbaut diese zieht nicht mehr an wenn die Maschine stromlos gemacht wird.

Die Schalter können leicht überbrückt werden, auf jedem ist ein Schaltbild zu erkennen.
 Die Ein/Ausgänge des Schalters sind mit 1/3/5 und 2/4/6 benannt.
 Diese müssen einfach nur zusammen geklemmt werden oder ein Wipp/Kippschalter verbaut werden.

1→2 3→4 5→6

